



## Mobile App User Konfiguration

ATT AG

Unterrietstrasse 2a CH-8152 Glattbrugg

Tel: +41 44 908 60 00 Fax: +41 44 908 60 06 sales@attag.ch

www.attag.ch



#### Mobile App

Um mit der Konfiguration der ATT Mobile App beginnen zu können, laden Sie unter folgendem Link die Applikation herunter:

Für Geräte mit IOS: <u>https://itunes.apple.com/us/app/att-ag-der-alarmserver/id1451480885</u> Für Geräte mit Android: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.attag.alarmserver</u>

Abbildung der geöffneten App:

	👯 👯 46+ . 1 100% 🛢 13:52
Anmelden	
Benutzername	
Passwort	
Service URL	
GERÄT AN	IMELDEN

Nach dem Download muss zunächst im WAM auf Ihrem AMX Server ein Benutzerlogin erstellt werden.

#### WAM

Öffnen Sie auf Ihrem AMX Server den WAM:



Nach erfolgreichem Login, öffnen Sie das Icon «Teilnehmer Mutation»:



Mit dem Icon «Bearbeiten» wählen Sie die Teilnehmer aus, welche eine Mobile App Login benötigen und editieren Sie diese:

Teilnehmerliste			Reset
Vorname Bearbeiten	Nachname	Zusatz	Aktiv
Alex	Amann		Y

Auf der «Teilnehmer» Ansicht, wählen Sie auf der rechten Seite im Feld «Kommunikationsmittel» je nach Gerät (Android/iPhone) Info + Quit aus. Im Feld «Rufnummer» tragen Sie lediglich eine Null ein, nach erster Anmeldung wird dort Ihre eindeutige ID automatisch generiert und eingetragen.

Teilnehmer-Persona	lien		Kommunikationsmit	tel	
Aktiv	<b>\$</b>		Wahlparameter	Rufnummer	
Nachname	Amann		Android Info	0	* 1
Vorname	Alex		Android Quit	0	* 🗳
Zusatz			Android Info	•	4
Sprache	Standard	T			



Anschliessend werden die Logindaten auf dem zweiten Tab «Fernaktivierung» eingegeben.

Teilnehmer	Fernaktivierung	
Berechtigung	zur Alarmauslösung v	ia Telefon
Teilnehmer ID	079*****	
Kennwort	***	

Die Teilnehmer-ID ist gleichzeitig die Rufnummer des jeweiligen Teilnehmers.

Das Kennwort ist frei wählbar.

Klicken Sie auf **Speichern**. Nun ist Ihr Teilnehmer bereit, in der Mobile App registriert zu werden.

#### App Konfigurieren

Nachdem Sie den Benutzer erstellt haben, können Sie ihn nun in der App anmelden:

nmelden Benutzemame 079****** Passwort  Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3		84%
Benutzername 079****** Passwort ••• Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	nmelden	
Benutzername 079****** Passwort  Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3		
079****** Passwort Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	Benutzername	
Passwort ••• Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	079******	
Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	Passwort	
Service URL https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	•••	
https://IPIhresAMX:Port GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	Service URL	
GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3	https://IPIhr	esAMX:Port
GERÄT ANMELDEN ATT AG - Der Alarmserver (v4.3		
ATT AG - Der Alarmserver (v4.3		GERÄT ANMELDEN
		ATT AG - Der Alarmserver (v4.3.
		X

Abschliessend werden die Logindaten aus der «Fernaktivierung» eingegeben.

Die Service URL ist standartmässig die IP Adresse Ihres Alarmservers und der dafür freigegebene Port. Dieser wird von ATT vorbereitet und bekannt gegeben.



Die ATTAG Mobile App besteht aus vier Modulen.

- Alarme
- KATA
- An-/Abmelden
- Realtime Monitor





Mit dem *Alarme* Modul können Sie überall, zu jeder Zeit Alarme empfangen. Sie können diese direkt in der App Akzeptieren oder Zurückweisen. Die App funktioniert mit einem Push-Service. Das heisst, sie muss lediglich auf dem Gerät installiert sein, um Alarme empfangen zu können.

#### Merkmale

- Alarme rund um die Uhr empfangen
- Funktioniert nur mit Internet
- Alarmhistorie vorhanden
- Direkt Akzeptieren oder Zurückweisen
- Zusätzliche Alarmierungsmöglichkeit

Damit die Benachrichtigung funktioniert, muss das Smartphone über eine Internetverbindung in Form von WLAN oder mobilen Daten verfügen. Die App bietet einen Alarmverlauf an, in der auf dem ersten Blick sichtbar ist, wann was für Alarme eingetroffen sind, wie sie quittiert wurden und an welchem Tag, zu welcher Zeit diese ausgelöst wurden.



#### Alarme App

11:12   Do., 7. De	ezember	<b>¢</b> ∦ ↓↑
₩		~
ATT Alarm 11:1 Achtung, dies is Achtung, dies ist	12 ∽ st ein Te ein Testalarm mit I	nfoalar
	BENACHREINST.	ALLE LÖSCHEN
Kontakte	n Nachricht… Swisscom	Chronhe
≡ ATTA	larm - Aktiv	
Zurzeit keinen a	aktiven Alarm!	
Letzte Syn	chronisierung: 4.1.2(	018 14:46:49

#### **Push Service**

Sobald ein Alarm ausgelöst wird, wird eine Push-Benachrichtigung auf dem Startbildschirm des Gerätes angezeigt. Für diese Anzeige muss die App nicht geöffnet sein.

#### Aktiv

In *Aktiv* sind alle laufenden Alarme auf einem Blick sichtbar. Ersichtlich ist die exakte Alarmierungszeit. Hier werden die eingegangenen Alarme von dem Benutzer quittiert. Nach Quittierung wird der Alarm in *Bearbeitet* angezeigt.





# ATT Alarm Personen Notruf. Erreich... 20.09.2019, 07:44:03 (Auslöser: Modbus) Personen Notruf. Erreichbar unter: 411449086000 (intern: 100)

Übrige Zeit um den Alarm zu akzeptieren oder zurückweisen: **24** Sekunden

✓ AKZEPTIEREN

× ZURÜCKWEISEN

#### Verpasst

In *Verpasst* sind alle verpassten Alarme, auf welche der Benutzer nicht reagiert hat, auf einen Blick sichtbar. Ersichtlich ist die exakte Alarmierungszeit und das Datum. Ebenfalls kann die genaue Alarmmeldung sowie die mitgeschickte Sprachdatei hier angesehen werden.

#### Callback Funktion

Wenn ein Alarm erhalten wird, welcher eine Nummer beinhaltet, kann dieser dank der *Callback Funktion* angerufen werden. Durch einen Klick auf die angezeigte Nummer wird das Telefon des eigenen Gerätes geöffnet und die Nummer in das Wahlfeld eingetragen. Durch einen Kick auf den Telefonhörer kann die im Alarm versendete Nummer angerufen werden.





+ Zu Kontakten hinzufügen

### +41 44 908 60 00





≡	ATT Alarm - Bearbeit	▼ 🖬
	Letzte Synchronisierung: 4.1.2018 12:21	:09
⊗	Störung Klimaanlage im Server F Zurückgewiesen	06.10.2017 14:22:14
	Übertemperatur im Server Raum Angenommen	06.10.2017 14:20:54
8	Öldruck Pallenpresse im unterer Zurückgewiesen	06.10.2017 14:19:29
⊗	Störung Klimaanlage im Server F Zurückgewiesen	06.10.2017 14:17:48
6	Info: Liftalarm Gebäude 1 3. OG Erhalten	06.10.2017 14:17:21
		≣ 5
А	ktiv Verpasst B	earbeitet

#### Alarmhistorie

In der Alarmhistorie sind alle empfangenen Alarme auf einen Blick sichtbar. Ersichtlich ist die exakte Alarmierungszeit, Datum und die Quittierung. Über Filterfunktionen können die empfangenen Alarme nach «Angenommen», «Erhalten» und «Zurückgewiesen» gefiltert werden.



Mit dem *Kata* Modul können Sie überall, zu jeder Zeit Alarme auslösen. Sie können diese direkt in der App auswählen und auslösen. Die App funktioniert mit einem Push-Service. Das heisst, sie muss nur auf dem Gerät installiert sein, um Alarme auszulösen.

Über die Weboberfläche *WAM* kann der einzelne Benutzer definiert werden, welche Alarme auslösen darf.

#### Merkmale

- Alarme rund um die Uhr auslösen
- Funktioniert nur mit Internet
- Alarme auf Benutzer angepasst

#### WAM Konfiguration

Im *WAM* kann für jeden Benutzer die Rolle und der KATA User bestimmt werden. Diese Angaben regeln, welche Alarme der jeweilige Benutzer auslösen kann.

PAM							
		·					
App Bereck	ntigungen						
App Berechtig	jung						
App Berechtigur	ng						
			~				Reset
Name	В	enutzername		Passwort	Rolle	KATA User	PIN
Max Musterma	nn n	ах		mmustermann	Technik 🔻	- •	
Tina Meier	ti	na		tmeier	Verkauf •	- •	
Klara Klar	k	lara		klara	Verkauf •	- •	
4							
< [H] 4] 1]	▶ (µ) 50 <b>-</b>						1-3/3



In Alarm Abhängigkeiten werden die KATA User definiert und ihnen die gewünschten Alarme zugeteilt.

ramm Administration Hilfe		
📪 🔥 😵 Programm 🔶	Schnittstellen	•
Berechtigung	👋 Alarm Server Rapporte	* ·
Senutzerverfolgung	Notest Pikett	· · ·
	Export/Import	n
	Services	
	Alarm Abhängigkeiten Realtime Monitor	
	Alarm Abhängigkeiten KATA	
Alarm Abhänigkeiten		
Alarm Abhänigkeiten	Reset	Alarm Ereignisse
		0001 Dilett Estuiskluss
+ * 🗹		
Paraishauna		9902 - Pikett Verkauf
Bezeichnung		9903 - Pikett Technik
Krisenstab Basel		9904 - Pikett Test
Krisenstab Zürich		9999 - ATT Test Alarm (App)
	Q 1 - 2/2	9998 - Info Alarm Test



#### КАТА Арр

Die im WAM konfigurierten Alarme werden in ihren jeweils konfigurierten KATA-Gruppen in der App dargestellt.

KATA Alarm	♥ ← ATT Alarm - KATA <u>Alarm</u> e
Katastrophen Alarmierungsplan	Alarmauswahl
Evakuation Gebäude Ost	Evakuation Gebäude Ost
	Evakuation Gebäude West
Evakuation Gebäude West	Entwarnung Evakuation
Entwarnung Evakuation	

Wenn man auf eine KATA Gruppe klickt, werden die verfügbaren Alarme in dieser Gruppe angezeigt.





Wenn auf einen Alarm geklickt wird, wird eine Auswahl dargestellt, in welcher man den Alarmtext sieht, welcher bereits definiert wurde und direkt editiert werden kann. Des weiteren können Benutzer aus einem Alarm ausgeschlossen werden.

Konfiguration Alar	m Nr.: 2003	
Alarm Mitteilung Notfall in der Ver umgehend verla:	rkaufszentrale. Bitte ssen.	
Alarm Teilnehmer	wählen	-
Filter		
Name	Nr.	Aktiv
Klar Klara	95ee6b0b-1ca2-459	
Klar Klara	95ee6b0b-1ca2-459	
Mustermann Max	0791234567	-
Mustermann Max	max.mustermann@	-
Mustermann Maxi	0791231234	-
Mustermann Maxi	maxime.musterman	🥌
Meier Tina	0791231234	-
Meier Tina	tina.meier@meier.ch	n 🛑
Meier Tim	0791231234	-
Meier Tim	tim.meier@meier.ch	-

Nachdem ein Alarm gestartet wurde, wechselt die Ansicht auf *Realtime Monitor*, in welchem man auf den gestarteten Alarm klicken und diesen beobachten kann.







Mit dem *An-/ Abmelden* Modul können Sie überall, zu jeder Zeit selber bestimmen, ob Sie Alarme erhalten wollen oder nicht. Sie können diese direkt in der App auswählen und sich so An- oder Abmelden. Besonders geeignet, wenn man ausserhalb des Arbeitsplatzes, in einer anderen Abteilung ist oder für Ferien und freie Tage.

Über die Weboberfläche *WAM* wird definiert, in welcher Alarmgruppe ein Benutzer ist und dort direkt konfiguriert.

#### Merkmale

- Vereinfachter Pikettkalender per Tastendruck
- Übersicht von Bereitschaftsgruppen

#### WAM Konfiguration

Ersichtlich in der *WAM* Gruppenansicht sind die *Gruppen*, welche in der App bei dem jeweiligen Benutzer angezeigt werden. Diese sind mit blauer Farbe markiert.



	Q Reset
+ * 🖌 🖻 🗐	
Gruppe	
and the second	
Contract Concernmental Contractor	
App Picket Entwicklung	
App Picket Technik	
App Picket Verkauf	
ATAC	



Bei Gruppen, welche die Mitglieder aus der App heraus sich für die Alarme Abmelden dürfen, muss folgende Checkbox angewählt werden.

8	Gruppe Mutation 戻 Senden	
	Gruppenbezeichnung	
	Bezeichnung App Picket Verkauf	
	O Default O Pikett Ad hoc An-/Abmelden (App)	

#### An-/ Abmelden App

In der App sieht der Benutzer die Gruppen, in welcher er selber enthalten ist und die Checkbox *An-/ Abmelden* gewählt wurde. Durch das Wählen des blauen Schalters meldet man sich ab, ein erneutes Klicken meldet den Benutzer wieder an.

Gruppen - An-/Abmelden	•
App Picket Technik	
App Picket Verkauf	
App Picket Entwicklung	0
Sie können sich von Gruppe	n abmelden
Sie können sich von Gruppe um keine Alarme mehr zu erha	n abmelden Iten!
Sie können sich von Gruppe um kelne Alarme mehr zu erha	n abmelden Iten!



Bei Klick auf einen Gruppennamen sieht man eine Liste aller Teilnehmer einer Gruppe und deren Status.







Mit dem *Realtime Monitor* Modul können Sie überall, zu jeder Zeit laufende Alarme beobachten. Sie können genau verfolgen, welchen Staus welcher Benutzer hat. Ausserdem kann ein Alarm frühzeitig beendet werden.

#### Merkmale

- Laufende Alarme beobachten
- Funktioniert nur mit Internet
- Alarme beenden
- Statistik bei beendeten Alarmen

#### **Realtime Monitor App**

Auf der Startseite des *Realtime Monitors* sieht man auf einen Blick, welche Alarme momentan aktiv sind. Beim Klicken auf einen aktiven Alarm sieht man, wer benachrichtig worden ist, wie der Staus ist und kann den Alarm frühzeitig beenden. Auch sieht man die letzten fünf Alarme und beim Klick auf diesen eine Information mit Statistik, wie der Alarm beendet wurde.

\$	
■ ATT Alarm - Realtime More	nitor
Aktive Alarme Zurzeit sind keine Alarme aktiv!	۲
Vergangene Alarme	
ADHOC App: 2003 - Verkauf [2003] 07.04.2020 07:45	



#### Features

Für die Android Version der ATT Alarmserver App gibt es folgende Features:

- Heartbeat
- Lautstärkenregulierung
- «Do not disturb» durchbrechen
- App Konfiguration im Livebetrieb
- Alarmton wird solange abgespielt, bis der Alarm beendet oder durch einen Benutzer quittiert/abgelehnt wurde
- App öffnet sich automatisch bei einem Alarm, wenn das Gerät entsperrt ist



#### Heartbeat

Der Heartbeat dient der Funktion der Verbindungsüberwachung. Eine fixierte Meldung in dem Nachrichtenmenu informiert stets über den Status der Verbindung. Bei einer bestehenden Verbindung wird das Herz grün dargestellt, wenn keine Verbindung vorhanden ist wird das Herz rot.







#### Lautstärkenregulierung

Die Lautstärke eines Alarmes kann nun auch über die Alarmkonfiguration gesteuert werden. Evakuations-Alarme können lauter eingestellt werden als reguläre Alarme, als Beispiel.

Speziallösung				
Text-Audioübermittlung Mitel Op	enCom Mitel !	SIP-DECT	Mitel ATAS	Mobile App
Alarm Einstellungen			Info Alarm E	instellungen <sup>.</sup>
Msg Melody	Alarm 12 🔻		Msg Melody	
Alarm Profil (Android >= 8.0)	Urgent 🔻 🚺		Alarm Profil (A	Android >= 8.0
Alarm Volume (Android >= 8.0)	Device Vol. 🔻		Alarm Volume	e (Android >= 8
	Device Vol.			
	25%			
	50%			
	75%			
	100%			

#### Do not disturb

Bei dieser Funktion wird gewährleistet, dass wenn ein mobiles Gerät auf «do not disturb» oder «Bitte nicht stören» eingestellt ist, ein Alarm mit Ton ausgelöst werden kann. Dies kann über die Geräteeinstellungen aktiviert werden:

Scre	eens		
15:1 Ein:	13 stellungen	¥€完闘.⊪ 1 Q	00% 🖿
۲	Digitales Wo Kindersicher Bildschirmzeit, Aj	ohlbefinden und rung pp-Timer, Ruhephase	
0	Gerätewartu Akku, Speicher, A	I <b>NG</b> rbeitsspeicher, Sicherh	eit
•••	Apps Standard-Apps, B	Berechtigungsverwaltu	ng
111	Allgemeine Sprache und Eing Zurücksetzen	Verwaltung gabe, Datum und Uhrze	it,
¥	Eingabehilfe Voice Assistant, I Assistentenmeni	Mono-Audio, i	
U	Software-Up Updates herunter	date rladen, Letztes Update	
ę	Tipps und Be Was gibt's Neues Benutzerhandbud	enutzerhandbuc 6, Intelligente Ideen, ch	h
	111	0 <	







Hier sehen Sie die einzelnen Alarmprofile, welche im WAM für die jeweiligen Alarme konfiguriert werden. Wählen Sie das Profil, bei welchem Sie trotz der «Bitte nicht stören» Einstellung einen Alarm erhalten wollen und klicken Sie darauf.

Wenn Sie nach unten scrollen, finden Sie die Einstellung «Nicht stören ignorieren». Sobald diese aktiviert ist, können die Alarme diese Einstellung ignorieren und Sie werden mit Ton benachrichtigt.





#### App Konfiguration im Livebetrieb

Bei den einzelnen Benutzern kann im Livebetrieb die Konfiguration geändert werden. Den Benutzern können neue Module hinzugefügt oder entfernt werden, ohne dass der Benutzer die App neu starten muss, um diese Module verwenden zu können.